

Рама T10 и Грузовые мешки T40 и T60 Инструкция по сборке

1.0 Регулировка плечевых лямок по росту

- Откройте клапан на обратной стороне Рамы:



- Расстегните 50-мм стропу:



- Чтобы отрегулировать высоту плечевых лямок, удобно использовать плоский тонкий предмет, которым раскрыть две большие с каждой стороны блока плечевых лямок.



- Оттяните плечевые лямки, чтобы полностью вытащить концы 50-мм стропы из Рамы:

При правильной подгонке плечевых лямок по росту между телом и лямками не должно быть пустот.

2.0 Установка грузовой площадки

- Просуньте грузовую площадку под 50-мм стропой внизу Рамы, закрепите свободные концы 25 мм строп в двухщеловки сверху рамы.



- Сложите площадку пополам и закрепите фастексы как показано ниже.



Это транспортное положение грузовой площадки.

- Для переноски габаритного груза перемещайте площадку вверх и вниз в зависимости от габаритов груза.

- В ремкомплекте Рамы есть стропы, которыми можно дополнительно закрепить установленный на площадке груз, пропустив стропы через ячейки МОЛЛЕ на Раме.

3.0 Присоединение Грузового мешка к Раме

- Вставьте верхний конец рамы в карман на задней части грузового мешка.



- Пропустите ручку на Раме в прорезь на кармане Грузового мешка.



- В нижней части мешка, пропустите шлевку с кнопкой под 50-мм стропой и закройте кнопку.



- Дополнительно закрепите дно рюкзака двумя стропами, расположенными снизу на Раме.



- Застегните боковые компрессионные стропы.



- На рюкзаке Т60 закрепите клапан как показано ниже.

