




Беспроводное решение по телефонизации офиса



В предлагаемом нами беспроводном решении по телефонизации малого офиса используется оборудование – IP DECT телефон **Grandstream DP715/DP710**. **Grandstream DP715/DP710** позволяет очень быстро и просто развернуть телефонию в малом офисе при получении основных функций телефонии: перевод, переадресация и удержание звонка, АОН, 3-х сторонняя конференц-связь, гибкая настройка обработки вызовов, поддержка до 5 трубок на одной базе, до 4-х одновременных звонков.

Функциональная схема решения



Что требуется?

1. Подключение к сети Интернет
2. Настроенный и функционирующий сетевой маршрутизатор
3. Свитч – не обязательно, он используется в том, случае, если нельзя подключить несколько ПК или других сетевых устройств напрямую к маршрутизатору
4. Подключение к оператору IP-телефонии (мы рекомендуем подключение к оператору **EXTERNET**)
5. Покупка и подключение IP DECT телефона **Grandstream DP715** и дополнительных трубок **Grandstream DP710**

Как подключить?

База Grandstream DP715 подключается в локальную сеть (LAN) и сеть питания 220В через сетевой адаптер. Базе присваивается IP адрес, например, 192.168.x.x. Таким образом, обеспечивается доступ базы IP DECT телефона в сеть Интернет.

Все телефонные трубки (5 штук) взаимодействуют с базой по радиоканалу (DECT).

Дальность действия в помещении до 50 метров, при прямой видимости до 300 метров. База DP715 с основной трубкой может находиться на рабочем месте вблизи свитча или сетевого маршрутизатора (рабочее место №1 на рисунке). Дополнительные трубки DP710 вместе с зарядными устройствами (типа «стакан») располагаются на рабочих местах сотрудников (рабочие места №2-5 на рис.). Трубки DP710 также подключаются в сеть питания 220В через адаптеры.

Как настроить?

Основные настройки производятся через WEB интерфейс базы DP715. Для этого необходимо с зарегистрированной трубки набрать *** - это номер IVR по настройке. Далее перейти в меню – набрать 02. Автоответчик должен сообщить выделенный дефолтный IP адрес. При наборе 03 в меню сообщается маска подсети. После прописываете настройки на сетевой карте и подключаете базу Ethernet кабелем к ПК. Для доступа в WEB интерфейс необходимо набрать в браузере IP адрес базы, например <http://192.168.0.160>. Далее войти в WEB интерфейс Dp715 под логином – admin, паролем – admin (по умолчанию). Рекомендуется поменять пароль IP-телефона после произведения настроек на более сложный.

WEB интерфейс Grandstream DP715

Grandstream Device Configuration

STATUS BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS PROFILE 1 PROFILE 2 HANDSETS

End User Password: (purposely not displayed for security protection)

Web Port: (default for HTTP is 80)

Telnet Server: No Yes

IP Address: dynamically assigned via DHCP

DHCP hostname: (optional)

DHCP domain: (optional)

DHCP 1395 class ID: (optional)

use PPPoE

PPPoE account ID:

PPPoE password:

PPPoE Service Name:

Preferred DNS server:

statically configured as:

IP Address:

Subnet Mask:

Default Router:

DNS Server 1:

DNS Server 2:

Time Zone:

Self-Defined Time Zone: (For example: MTZ+6MDT+5,M4.1.0,M11.1.0)

Allow DHCP server to set Time Zone: No Yes

Language:

Reset Type:

All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc., 2006-2011

В WEB интерфейсе прописываются сетевые настройки при подключении в LAN на статический IP, либо получение IP адреса по DHCP, либо PPPoE. Кроме сетевых настроек необходимо прописать IP адрес или DNS-имя SIP сервера оператора IP телефонии, также указывается логин и пароль учетной записи SIP (например, SIP:*****@xxx.xxx.xxx.xxx/*****). Фактически этого достаточно для настройка базы к услугам оператора IP телефонии завершена.

В чем выгода?

Конечно же, выбрав наше решение, Вы быстро решаете вопрос по телефонизации своего офиса за счет функциональности и отсутствия надобности протяжки проводов. Причем данное решение позволит Вам при переезде в другой офис на 100% его использовать. Достаточно только включить и внести незначительные настройки в базе телефона. И это не все!

Решение обладает такими функциями как: гибко настраиваемая маршрутизация входящих звонков, отображение или блокирование номера вызывающего абонента, уведомление о поступившем вызове в состоянии разговора, перевод звонка, повтор вызова, переадресация, удержание звонка, запрет входящих звонков, трехсторонняя конференц-связь – все основные функции телефонии, которые применяются в ежедневной работе сотрудниками в офисе.

Сколько стоит?

Таблица. Смета затрат на телефонизацию 5-ти рабочих мест.

п/п	Наименование	Количество, шт.	Цена, руб.	Комментарии
1	Grandstream DP715	1	3 500	База+трубка (комплект)
2	Grandstream DP710	1	2 100	Доп. трубка
3	Grandstream DP710	1	2 100	Доп. трубка
4	Grandstream DP710	1	2 100	Доп. трубка
5	Grandstream DP710	1	2 100	Доп. трубка
ИТОГО:			11 900	

Есть вопросы?

Мы всегда рады помочь Вам в выборе решения!

Мы оказываем услуги по настройке VoIP оборудования.

Мы осуществляем поставку VoIP оборудования.

Мы открыты к сотрудничеству с поставщиками, интеграторами, операторами связи.

Позвоните нам по телефону **+7 (383) 310-19-38** или напишите на sales@voipdirect.ru

Спасибо за внимание!